



目次

1 適合宣言	3
2 保証	4
3 使用目的	4
4 ステンレス鋼と他の材質の取り扱い方法	4
5 ポンプの返品に関する情報	5
6 環境および廃棄物の処理	5
7 ポンプの開梱	5
8 サインポンプとは	5
9 安全上の注意事項	5
9.1 運用組織の義務	6
9.2 組織上の対策	6
9.3 作業者の義務	6
9.4 トレーニング	6
9.5 安全対策	6
9.6 本製品を取り扱う際の危険	6
9.7 通常操作時の安全対策	6
9.8 安全装置	6
9.9 取り扱う有害物質による危険	6
9.10 電気エネルギーによる危険	6
9.11 水圧エネルギーによる危険	7
9.12 特別な危険個所	7
9.13 本製品に対する構造上の変更	7
9.14 ノイズ	7
9.15 ポンプの制限値	8
9.16 メンテナンスおよび修理	8
9.17 ポンプの洗浄	9
9.18 障害	9
10 ポンプの仕様	10
10.1 規格	10
10.2 寸法	11
ミリメートル単位の寸法:	11
インチ単位の寸法:	11
10.3 ユニットの重量	12
11 輸送	13
12 ポンプの適切な設置方法	14
12.1 注意事項および禁止事項	14
12.2 配管への接続	14
12.3 キャビテーション	16
12.4 配置可能なポンプの方向	17
12.5 電源への接続	17
13 起動と操作	18
14 シールシステムの洗浄	19
14.1 動的フラッシング洗浄	19
14.2 静的フラッシング洗浄装置	20

14.3 洗浄リングの取り付け	20
15 洗浄および滅菌	21
16 オイルの交換	23
17 加熱と冷却のオプション	24
18 トラブルシューティング	25
18.1 フロントカバーおよびバックカバーの再加工	25
18.2 技術サポート	25
19 分解と組み立て	26
19.1 ポンプの分解	26
19.2 機械式シールシステムの分解	29
19.3 ミドルハウジングの分解	30
19.4 支持部の分解/ノズルの方向の変更	30
19.5 支持部の組み立て/シムリングを使ってロータを中央に配置	31
19.6 X-寸法の確認	32
19.7 フロント機械式シールの組み立て	32
19.8 ポンプヘッドの組み立て	34
19.9 単一機械式シールシステムの洗浄リングの組み立て	37
19.10 二重機械式シールシステムのバックシールの組み立て	37
20 締め付けトルク	41
21 部品リスト	43
21.1 ロータの種類	43
21.2 ポンプ	44
21.3 単一機械式シール	52
21.4 洗浄リング	53
21.5 二重機械式シールの大気側	55
21.6 静的のフラッシング洗浄システム	57
21.7 動的のフラッシング洗浄システム	59
21.8 ツール	60
22 商標	61
23 免責事項	61
24 出版履歴	61

1 適合宣言



EC/EU Declaration of Conformity (English translation)

for the purposes of Directive 2006/42/EC Annex II 1.A

1. Manufacturer:
Watson Marlow GmbH, Steinbeisstr. 3, 74360 Ilsfeld (Germany),
Phone: +49(0)70629560-0
2. Name and address of the authorised documentation officer:
Watson Marlow GmbH, Steinbeisstr. 3, 74360 Ilsfeld (Germany)
3. Product : **MasoSine Pump**
Type designation : **Certa, SPS, MR, EcoSine**
4. The above-mentioned manufacturer declares on his own responsibility that the product / machine conforms to all regulations of this EC directive:
2006/42/EG Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery and amending Directive 95/16/EC (recast) (1) Official Journal of the EU; L 157/24 of 09.06.2006
The above-mentioned manufacturer further declares that the product / machine is in conformity with the following additional EC/EU directives or relevant regulations:
2014/30/EU Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility (recast), Official Journal of the EU: L 96/79 of 29.03.2014
Directive **2014/35/EU** was complied with in accordance with Annex I No. 1.5.1 MRL 2006/42/EC with regard to its protection objectives.
According to Directive **2014/68/EU**, **Artikel 4.3** the above mentioned manufacturer certifies in "accordance with the applicable good engineering practice" that the design and manufacture ensures that the pump can be used safely according to the operating data on the nameplate and in the instruction manual.
5. The following harmonised standards - or parts thereof - have been applied:
EN ISO 12100: 2011-03 Safety of machinery - General principles for design - Risk assessment and risk reduction
EN ISO 13857: 2008 Safety distances against reaching of hazardous areas
EN 809: 1998+A1:2009 + AC:2010 Pumps and pump units for liquids - General safety requirements

The following other technical standards/specifications - or parts thereof - were applied:

DIN EN 10357:2014-03 Longitudinally welded stainless steel tubes for the food and chemical industry
DIN 11851 Dairy pipe fittings
DIN 11864 Aseptic tube shipments

Ilsfeld, 01.01.2020

Ort, Datum


Ewald Warmuth (Managing Director)

Rev. 00 / 01.01.2020

2 保証

Watson-Marlow GmbH MasoSine Division(以下「MasoSine」)は、本製品について、材料および製造上の欠陥がないことを出荷日から2年間保証します。保証の対象は最初のご購入者に限定されます。他社によって製造され、販売者によって組み込まれた製品は、この保証の対象外であり、元のMasoSineの保証を制限します。

この保証は、MasoSineによって製造されたものではないギヤ、モータまたは他のいかなる構成部品の保証にも影響しません。

MasoSineは、直接か間接かを問わず、その製品の使用に関連する、または使用に起因する、いかなる損失、損害、または費用についても、また他の製品、機械、建物、または財産に対して生じた損害や損傷を含めて、一切責任を負わないものとします。MasoSineは、利益損失、時間損失、不便宜、移送物の損失、生産の損失を含む、または、これらに限定されない結果的損害について、一切責任を負いません。この保証は、取り外し、設置、輸送の費用、またはその他の費用を負担する義務をMasoSineに課すものではありません。

上記保証の具体的な例外は、以下のとおりです。

保証対象外

人的損害または物理的損害に対する保証請求および賠償請求は、以下の項目の1つまたは複数の原因に起因する場合は保証対象外です。

- 通常使用による製品の摩耗。
- 災害、誤用、もしくは製品の不適切な設置、操作、または保守。
- 通常使用中に生じる、製品の全体または一部の劣化。
- 意図されていない方法で本製品を使用すること。
- 欠陥のある安全装置を使用して、あるいは正しく取り付けられていないか、機能していない安全保護装置と接続して製品を操作すること。
- 本製品の輸送、保管、設置、起動、操作、保守、および設定に関して操作説明書を順守していないこと。
- 無断で本製品に構造上の変更を加えること。
- MasoSineの書面による同意なしにご購入者が実施した改造または修理。
- 異物または自然災害に起因する事故。
- 腐食作用またはシステムへの過剰な塵の混入、または電源供給の障害などを含むがこれらに限定されない異常な状況。
- ご購入者、その従業員、代理業者、コンサルタント、または下請け業者による故意または過失。

MasoSineは、本書で定義する以外の保証は行いません。MasoSineは、本書に含まれる誤り、または本書の図、手順、および使用によって生じる結果的損害に対する一切の責任を負いません。

詳細については、MasoSineの「General sales and delivery conditions(販売および引渡しの一般条件)」を参照してください。この資料の最新版は、購入契約の締結時に入手いただけます。

本稿の保証規定に基づき、ご購入者が24カ月の保証期間内に製品を返送し、かつ、MasoSineにより当該製品に材料および製造上の欠陥があると認められた場合、MasoSineはMasoSineの判断で以下の方法により、無償で欠陥を修復することを、MasoSineは保証するものとします。

- 故障箇所のある製品を修理する
- 故障箇所のある製品の欠陥のある部品を交換する、または
- 故障箇所のある製品全体を交換する

いかなる場合も、

- お客様の唯一の法的救済に対する費用は製品の購入価格を超えないものとします。
- MasoSineは、特別、間接的、偶発的、結果的、または懲罰的損害賠償について、MasoSineが損害の可能性について報告を受けていた場合でも、発生の形態を問わず、一切責任を負わないものとします。

MasoSineは、直接か間接かを問わず、その製品の使用に関連する、または使用に起因する、いかなる損失、損害、または費用についても、また他の製品、機械、建物、または財産に対して生じた損害や損傷を含めて、一切責任を負わないものとします。MasoSineは、利益損失、時間損失、不便宜、移送物の損失、生産の損失を含む、または、これらに限定されない結果的損害について、一切責任を負わないものとします。

この保証は、取り外し、設置、輸送の費用、またはその他の費用を負担する義務をMasoSineに課すものではありません。

MasoSineは、返品された品目の輸送に関する損害に対して責任を負わないものとします。

本稿の他のいかなる条項に関わらず、MasoSineは、詐欺もしくは詐欺的な不当表示、またはMasoSineの過失もしくはその従業員、代理業者もしくは下請け業者の過失による死亡もしくは人身傷害に対する責任を制限または除外しません。

3 使用目的

本製品の用途は、注文書に記載されています。本製品を別の用途に使用したり、記載されている使用法を超えて使用したりしないでください。

製品、圧力、速度または作動温度を変更する場合は、MasoSineにお問い合わせください。

4 ステンレス鋼と他の材質の取り扱い方法

ステンレス鋼の腐食

化学的浸食により、さびなどの腐食が生じる場合があります。洗浄液は、ステンレス鋼への使用に適したもののみ使用してください。化学的浸食を避けるため、化学物質の濃度、温度、および暴露時間を決定する際はご注意ください。

耐摩耗材質

A494/CY5SnBiM(UNS# N26055)は、MasoSine Certaシリーズのポンプの標準のロータ材質です。この耐摩耗合金は、容積式ポンプ用に開発されたニッケル系耐食性材質です。3-A規格に記載されており、そのため製品暴露表面での使用が認められています。ただし、新しいステンレス鋼配管系の不動態化の実施中に、高濃度硝酸と併用しないでください。この場合、損傷または化学的浸食を避けるため、不動態化プロセスの実施中はロータとゲートを取り外してください。ロータを取り外す際は、二重機械式シールまたはリップシール式クエンチが必要であり、不動態化プロセスの実施中はポンプ内の液体を保持するため、洗浄液用の接続部をプラグで塞ぐ必要があります。CIP洗浄液に3%を超える濃度の硝酸を使用しないでください。

不動態化プロセス後のエラストマーおよびプラスチック部品の取り扱い

不動態化後は、エラストマーおよびプラスチック部品に化学的浸食がないか確認し、必要であれば交換してください。

5 ポンプの返品に関する情報

MasoSineまたはその販売業者に製品を返品する場合は、健康有害物質の管理に関する各地域の規則に従って、製品に接触した物質を明示する必要があります。この申請がない場合、遅延の原因となります。必ず、製品を発送する前に、この情報を電子メールで当社に送信してRGA(返品承認)を受けてください。RGA書面のコピーを製品の梱包の外側に貼り付けて頂く必要があります。

製品ごとに個別の汚染除去証明書に記入し、製品の梱包の外側に貼り付けてください。汚染除去証明書のコピーは、Watson-Marlow LimitedのWebサイト(www.wmftg.com)からダウンロードできます。

必ず、製品を返却する前に洗浄して汚染を除去してください。

6 環境および廃棄物の処理



廃棄物の安全な処理に関しては、現地の規則と規制を常に順守してください。

材質、(汚染された)潤滑油および油の再使用または環境に優しい処理の可能性については、地方自治体までお問い合わせください。自治体や地域の規則に従って安全に材質を廃棄してください。

- ステンレス鋼部品は可能であればリサイクルしてください
- プラスチックは可能であればリサイクルしてください
- 油、グリースおよび潤滑油は現地の規制に従って適切に洗浄、廃棄してください。
- エラストマーは可能であればリサイクルしてください

7 ポンプの開梱

すべての部品を注意して開梱してください。すべての部品が揃っており、不具合などがないことを確かめるまで、梱包材は処分しないでください。下記の付属品リストに照らして確認してください。

梱包材の廃棄

お住まいの地域の規則に従い、安全に梱包材を廃棄してください。外箱は、段ボール製で、リサイクルできます。

点検

すべての部品が揃っていることを確認してください。輸送時の破損などがないか部品を点検してください。足りない部品や損傷がある場合は、すぐに販売店にお問い合わせください。

構成部品

- MasoSine Certaシリーズサインポンプ、ペアシャフト
- ポンプを識別、記述、および定義する技術データシート
- 操作説明書
- ブロックツールおよびソケットアダプタ



オプションの製品

- カップリング
- カップリングガード
- 駆動部
- フットプレート

オプションの特別設計

- フラッシング洗浄システム
- ガードマスター
- 加熱と冷却に対応したジャケットティング

保管

本製品は長期の保管が可能です。ただし、プラスチック製の部品とエラストマー製の部品は、涼しく乾燥した環境で保管してください。保管後はすべての部品が正しく機能することを確認する必要があります。

8 サインポンプとは

MasoSineポンプの機能的原理は独創的でシンプルです。

ポンプは、複数のモジュール式コンポーネントで構成されています。

サインポンプ用ロータは、ポンプ本体内にチャンバを1回転につき4回作り出し、吸い上げられた流体がこの中に移されます。いっぽいになつたチャンバが回転すると、チャンバが収縮して閉じ、内容物を排出します。同時に、反対側のチャンバが同じミリメートル単位の割合で開き、流体をさらに吸い込みます。その結果、ポンプで振動が発生することはありません。

ゲートは、ポンプの圧力側と吸込側の間のシールとして機能します。これにより、ロータで作り出される圧力の均等化が阻まれ、圧力が吸込側に逃れなくなります。

9 安全上の注意事項

この製品を安全に取り扱い、問題なく操作するには、ここで説明する安全上の注意事項および自治体や地域の安全規定を理解しておくことが必要です。

この操作説明書には、製品を安全に操作するための最も重要な注意事項が含まれています。この操作説明書(特に安全上の注意事項)は、製品で作業を行うすべての人が順守する必要があります。さらに、この製品を使用する地域に適用される事故防止のための規則および規定に従う必要があります。

以下の安全上の注意事項は厳守してください。これらは、ユーザーマニュアルの必要不可欠な部分です。これらに違反すると、保証請求を行えなくなる可能性があります。

関係者すべてのために、設置方法、メンテナンス、故障および修理の事例、研修コース、注意事項、および特別な出来事のすべてを、本製品に備え付けた日誌に記載することをお勧めします。



この記号は、人またはポンプに対する危険を回避するために従う必要がある安全上の注意事項を示しています。



高電圧に注意してください。



高温に注意してください。



注意: ポンプには回転する部品が含まれています。指ややわらかい服などがポンプに引き込まれないように注意してください。

9.1 運用組織の義務

運用組織は、本製品で作業を行う人員が、作業上の安全および事故防止に関する規定を十分に理解して順守することを見届ける必要があります。

9.2 組織上の対策

必要な個人用保護具は、運用組織が提供する必要があります。安全装置を定期的に検査する必要があります。

9.3 作業者の義務

本製品で作業を行う人員は、作業を開始する前に作業上の安全および事故防止に関する関連した安全上の規定を順守し、この操作説明書の安全について扱った章と警告事項を読む必要があります。

9.4 トレーニング

本製品で作業を行えるのは、研修を受けた人員のみです。各人員の職責は、組み立て、起動、操作、設定、メンテナンスおよび修理ごとに明確に定義する必要があります。

9.5 安全対策

操作説明書を本製品に備え付ける必要があります。事故防止および環境保護のための一般規定および地域の規定と、操作説明書を順守する必要があります。本製品の安全および危険に関する警告は、判読しやすいものでなければなりません。

9.6 本製品を取り扱う際の危険

MasoSineポンプは、最先端の技術と一般に認められている安全工学上の規則に基づいて組み立てられています。それでも、ユーザーまたは第三者の生命・身体に対する危険や、本製品またはその他の資産に対する損傷が、本製品の使用に伴って発生する可能性があります。

以下の場合にのみ、本製品を使用してください。

- 使用目的に沿っていること
- 工学上、安全な状態であること

安全性を危うくする障害は、すぐに是正する必要があります。

9.7 通常操作時の安全対策

すべての保護装置が機能している場合にのみ本製品を操作してください。本製品の電源を入れる前に、本製品の起動時に誰も危険にさらされないことを確認してください。少なくとも各シフトに1回は、本製品が損傷していないこと、また安全装置が正しく機能していることを調べてください。

9.8 安全装置

毎回起動する前に、すべての安全装置を正しく取り付けて機能させる必要があります。安全装置を取り外すことができるのは、本製品が停止した後、再起動しないように安全対策を取った後に限られます。

予備部品を取り付けた後は、運用組織の規定に従って安全装置を取り付ける必要があります。

高温または低温の機械部品に接触することが危険である場合は、ポンプユーザーを保護する必要があります。

9.9 取り扱う有害物質による危険

有害物質を取り扱う場合は、適切な規定を順守する必要があります。

9.10 電気エネルギーによる危険

電源に関する作業は、電気技師のみが実施する必要があります。



本製品の電気機器を定期的に確認してください。接続の緩みやケーブルの焦げには、すぐに対処してください。

制御キャビネットは、工具を使ってロック、閉鎖または固定してください。アクセスが許可されるのは、権限のある人員のみです。

電圧を通電する部品での作業を行う場合は、必要に応じて、電源を遮断するためにもう一人の作業員を呼んでください。

ポンプの電気接続は、技術のある人員のみが地域の規定に従って行う必要があります。

9.11 水圧エネルギーによる危険

水理学に関する特別の知識と経験を持つ人員のみが、水圧装置での作業を行うことができます。

修理作業を開始する前に、開く対象のシステムセクションと圧力ライン内の圧力を抜いてください。

水圧ホースラインは、安全関連の異常が検出されないとしても、適切な間隔で交換してください。

9.12 特別な危険箇所



ポンプには回転するローターが含まれているため、指や手が押しつぶされたり切断されたりする可能性があります。ポンプにはカバーを準備し、電源が遮断されていない状態で、ポンプのハウジングに触れることができないようにしてください。また、ローターが予期せず作動することができないよう、安全装置を取り付けてください。パイプが取り外されていたり、ポンプが開いた状態になっている場合は、危険性が高くなります。



9.13 本製品に対する構造上の変更

製造業者の承認を得ずに、本製品に対する変更、取り付けまたは改変を行わないでください。すべての改変対策には、Watson-Marlow GmbH MasoSine Divisionの書面による確認が必要です。

完全な状態にない本製品の部品はすぐに交換してください。純正の予備部品および摩耗部品のみを使用してください。MasoSine から入手したのではない部品は、負荷および安全の要件に従って設計および製造されたことが保証されていません。

MasoSineの純正の予備部品を使用していない場合、保証は無効です。

9.14 ノイズ

本製品から発生する連続音圧レベルは70 dB(A)を超えてはなりません。現場の条件によっては、難聴を引き起こす可能性がある高い音圧レベルが生じる場合があります。これが発生した場合は、適切な保護装置/保護手段によって操作人員を保護してください。

9.15 ポンプの制限値

ポンプの最高速度、最高圧力および最高温度は、各ポンプに付属の技術データシートに記載されています。これらの制限値は、どのような状況であっても超過してはなりません。これは、周波数変換器を使用している場合に特に当てはまります。

ポンプに駆動部が付属していない場合は、以下の値が適用されます。

	C100	C200	C250	C300	C400	C500	C600
最高圧力*	1 MPa/ 145 psi	1 MPa/ 145 psi	1.5 MPa/ 217 psi				
最高速度*	1000rpm	1000rpm	800rpm	600rpm	600rpm	600rpm	600rpm
最高温度*	100°C/ 212°F	100°C/ 212°F	100°C/ 212°F	100°C/ 212°F	100°C/ 212°F	100°C/ 212°F	100°C/ 212°F
最低温度*	-20°C/-4°F	-20°C/-4°F	-20°C/-4°F	-20°C/-4°F	-20°C/-4°F	-20°C/-4°F	-20°C/-4°F

* これらの制限値は、ポンプの駆動部、用途および定格によって異なる場合があります。(購入注文書を参照するか、MasoSineに連絡してポンプのシリアルナンバーを伝えてください。)お客様からのご要望に応じて、圧力および温度の制限値を高くすることができます。

9.16 メンテナンスおよび修理

ポンプに対するメンテナンス作業および修理作業は、研修を受けたサービス要員のみが行う必要があります。サービス要員は、この装置の設置、操作または修理を行う前に、本書を読んで理解しておく必要があります。

メンテナンスおよび修理作業を開始する前に、操作員に通知してください。本製品の前後に接続されているすべての施設部品および動作中の媒体(圧縮空気および水圧など)が、予期せず起動することを防いでください。メンテナンス、検査および修理作業のすべてにおいて、本製品の電源を切り、主電源が予期せず起動することがないようにしてください。

大きなアセンブリは、吊上げ装置に注意深く固定してください。緩んでいるねじ接続がないか確認してください。純正の予備部品のみを使用してください。



メンテナンス作業の完了後は、安全装置が機能していることを確認してください。

ペアリングのメンテナンス

注意: ペアリングハウジングは、シミリングを交換または調整する場合にのみ取り外してください。ポンプの電源端部を分解しようしたり、ペアリングを交換しようしたりしないでください。修理、サービス、新しいペアリングを必要とするポンプや、電源端部でのその他の作業が必要なポンプは、MasoSineに返送してください。特別な研修を受けることができます。詳細については、MasoSineにお問い合わせください。

Certa C100/C200/C250/C300/C400ペアリングの交換間隔:

以下の表は、詳細については、ポンプの制限値 上に記載されている最高速度および最大圧力で稼働するペアリングを取り替える推奨間隔(時間)を示しています。

Certaポンプモデル	ペアリングのメンテナンス間隔
C100	10,000時間
C200	10,000時間
C250	10,000時間
C300	10,000時間
C400	10,000時間

CertaC500ペアリングの交換間隔:

以下の表に示す期間にわたり稼働させた後でCerta500ポンプのペアリングを取り替えることをお勧めします。

	200 rpm	400 rpm	600 rpm
0.5 MPa	10,000時間	10,000時間	10,000時間
1.0 MPa	10,000時間	10,000時間	10,000時間
1.5 MPa	10,000時間	9,000時間	6,000時間

CertaC600ペアリングの交換間隔:

以下の表に示す期間にわたり稼働させた後でCerta600ポンプのペアリングを取り替えることをお勧めします。

	200 rpm	400 rpm	600 rpm
0.5 MPa	10,000時間	10,000時間	10,000時間
1.0 MPa	10,000時間	10,000時間	10,000時間
1.5 MPa	10,000時間	10,000時間	7,500時間

メンテナンスの間隔と措置

間隔	サブアセンブリ (存在する場合)	技術レベル	措置
製造業者の指定に従う	カッピング	作業者	カッピングの磨耗の確認
毎週	ペアリングフレーム	作業者 専門家	オイルのレベルの確認 変な音がないかどうかの確認 必要な場合は潤滑油の再充填/交換
	機械式シール	作業者 専門家	漏れの確認 漏れがある場合: - 漏れの程度の判断 - Watson-Marlow MasoSineへの問い合わせ - 磨耗部品の交換
	エラストマーシール(例えばポンプハウ징)	作業者 専門家	漏れの確認 漏れがある場合: - 漏れの程度の判断 - Watson-Marlow MasoSineへの問い合わせ - Oリングの交換
	加熱	専門家	電気的接続の確認 機能の確認
	モータ	専門家	磨耗の確認 漏れの確認 変な音がないかどうかの確認
6ヶ月ごとまたは500洗浄サイクルごと	機械式シールとエラストマー	専門家	漏れの確認 薬品腐食の確認 磨耗の確認 エラストマー部分の弾力性と特性変化の確認 必要な場合は交換
毎年	ペアリングフレーム	専門家	潤滑油の交換
連続動作の場合は「ペアリングのメンテナンス」を参照	ペアリングフレーム	専門家	ペアリングの交換 Watson-Marlow MasoSineに問い合わせ

メンテナンス中に順守すべき点:

- 組み立て前に、アクセスできるシールの溝をすべて洗浄する
- アクセス可能な表面、ねじ山および分解した構成部品をすべて適切な洗浄剤で洗浄する
- ロックナットを再度取り付ける前にシャフト内およびロックナット上のねじ山を洗浄して、ねじ山の領域における微生物の増殖を予防する(例えば、小さなブラシおよび/または圧縮空気または加圧水/止まり穴用の洗浄液を使用)
- エラストマー部分の弾力性と特性変化の確認(例えば粘性、粗さ、変色、実質的変形)
- 食品および飲料用途でエラストマー部分を組み立てるには、エラストマー材質との互換性があるHSF H1にリストされた潤滑油のみを使用する。可能な限り少量の潤滑油を使用する。

9.17 ポンプの洗浄

特に潤滑装置で作業する場合 や溶剤で洗浄する場合は、使用する物質および材質を正しく扱ってください。汲み上げられる流体と接触する部品の洗浄方法については、詳細については、洗浄および滅菌 ページ21を参照してください。

9.18 障害

動作障害が発生した場合は、本製品の電源を切り、予期せず起動することがないようにしてください。

10 ポンプの仕様

ポンプのペアリングハウジングには、ネームプレートがあります。ここに記されているシリアルナンバーから製品の特徴を識別できます。このシリアルナンバーは、技術データシートにも記載されています。

以下にネームプレートの例を示します。

(ラベルの省略形: Pm=最大圧力、max.=最高速度、s/n=シリアルナンバー)




10.1 規格

駆動部に接続されたポンプに適用される規格:

詳細については、適合宣言 ページ3を参照してください

10.2 寸法



ミリメートル単位の寸法:

モデル	ノズル					フット									
	N1	N2	N3	F1	F2	F3	F4	F5	L1	L2	H1	H2	C1	C2	C3
C100	139	85	10	120	135	Ø12	143	57	265	50	95	129	Ø28	8	31
C200	155	99.5	10	120	135	Ø12	167.5	81.5	298.5	50	109.5	145	Ø28	8	31
C250	191.5	138.5	11.5	190	175	Ø17	219	84	352	50	150	180	Ø28	8	31
C300	237.5	152.5	17.5	250	215	Ø20	285	154	455.5	80	170	220	Ø50	14	53.5
C400	323.5	169	31	266.5	254	Ø21	301	169	513.5	77	200	292.5	Ø50	14	53.5
C500	326.5	225	25	320/230	295	Ø26	323	129.5	564	77	250	301.5	Ø50	14	53.5
C600	343	227	28	320/230	295	Ø26	362.5	169	638.5	110	255	315	Ø65	18	69

インチ単位の寸法:





モデル	ノズル					フット									
	N1	N2	N3	F1	F2	F3	F4	F5	L1	L2	H1	H2	C1	C2	C3
C100	5.47	3.35	0.39	4.72	5.31	Ø0.47	5.63	2.24	10.43	1.97	3.74	5.08	Ø1.10	0.31	1.22
C200	6.10	3.92	0.39	4.72	5.31	Ø0.47	6.59	3.21	11.75	1.97	4.31	5.71	Ø1.10	0.31	1.22
C250	7.54	5.45	0.45	7.48	6.89	Ø0.67	8.62	3.31	13.86	1.97	5.91	7.08	Ø1.10	0.31	1.22
C300	9.35	6.00	0.68	9.84	8.46	Ø0.79	11.22	6.06	17.93	3.15	6.69	8.66	Ø1.97	0.55	2.11
C400	12.74	6.65	1.22	10.49	10.00	Ø0.83	11.85	6.65	20.22	3.03	7.87	11.52	Ø1.97	0.55	2.11
C500	12.85	8.86	0.98	12.6/9.06	11.61	Ø1.02	12.72	5.10	22.20	3.03	9.84	11.87	Ø1.97	0.55	2.11
C600	13.5	8.94	1.1	12.6/9.06	11.61	Ø1.02	14.27	6.65	25.14	4.33	10.04	12.4	Ø2.56	0.71	2.72

10.3 ユニットの重量

ポンプモデル	ポンプ単体	標準のベースプレート
C100	16kg	部品番号KK-... 11kg
C200	21kg	部品番号KK-... 11kg
C250	40kg	部品番号KR-... 15kg
C300	67kg	部品番号KM-... 19kg
C400	115kg	部品番号KG-... 31kg
C500	198kg	部品番号KG-... 31kg
C600	238kg	部品番号K6-... 45kg

11 輸送


ポンプと駆動部のサイズに合わせた適切な輸送手段を選択してください。輸送に備えてポンプを正しく吊るす必要があります。クレーン車またはフォークリフト車を使用する場合は、十分な寸法のロープまたはベルトを用いる必要があります。ポンプをリフトトラックまたはフォークリフト車で輸送する場合は、ユニットの重心点が必ずしも重心ではないことに注意してください。





12 ポンプの適切な設置方法





モータシャフトとポンプシャフトの連結部は、使用中にユーザーが接触しないよう保護する必要があります。



- ポンプは水平面に設置します。



- ユーザーが接触しないように保護するカップリングガードを取り付けていない状態でポンプを起動しないでください。
- 設置面はポンプを支持できるだけの強度がなければなりません。
- ポンプの周囲にメンテナンス作業のための十分の空間を確保してください。
- モータに十分の空気を供給する必要があります。
- ユニットを静電気から保護する必要があります。
- メンテナンスを行いややすくするために、フロントハウジングに簡単にアクセスできるようにしてください。



- ポンプシャフトと駆動シャフトは、一直線上に並べてください。

12.1 注意事項および禁止事項


- ポンプ周辺の通気を十分に確保できない狭い場所にポンプを設置しないでください。
- ポンプヘッドの材質に適合しない化学物質を使用しないでください。
- 移送管および吸込管はできる限り短く(ただし、1メートル未満でないことが理想的)真っすぐにし、最も直線的な経路に設置してください。管を曲げる際には大きな半径(管径の4倍以上)にしてください。接続配管や継手が予想管路圧力に対応できる適切な定格であることを確認してください。管リデューサや、ポンプヘッド部よりも内径が小さい管は避けてください。特に吸込側の配管では使用しないでください。管路のバルブで流量を制限しないで下さい。ポンプの運転中、流路にあるすべてのバルブは開いている必要があります。
- 吸込管および移送管には、径がノズル内径以上の管を使用してください。
- 可能な場合は吸入する流体の液面と同じ位置またはわずかに下の位置にポンプを設置してください。これにより、液面が高い状態での吸込みおよび最大のポンプ効率を実現できます。
- ポンプの運転前に、流路のバルブを開いておく必要があります。誤って吐出弁を開じたまま作動した場合に損傷が発生しないように、ポンプとポンプの吐出側にあるバルブとの間に安全弁を取り付けることをお勧めします。

12.2 配管への接続




接続する前に、配管を洗浄して溶接残渣などの異物を取り除いてください。

補償装置または他の適切な装置を使用して、配管からポンプ接続部に力やトルク(温度によるゆがみや膨張など)が作用しないようにしてください。



購入注文書で合意された圧力および技術データシートに記載されている圧力を超過することができないようにしてください。



通常、MasoSineポンプは、損傷を生じさせない低い共振周波数で作動します。ただし、特にインバータを使用して作動する場合は、特定の周波数により、回避する必要がある干渉振動が引き起こされる可能性があります。これらの周波数を回避するようインバータをプログラムできるよう、試運転時に、このような振動が存在しているかどうかを確認して明確にすることが重要です。同様に、キャビテーションまたは固定ラインによる干渉も回避する必要があります。



12.3 キャビテーション

キャビテーションは、液体が可動面と接触する特定の装置で問題となります。これはサインポンプで発生することがあります。


表面が流体中を移動する場合、表面上に低圧領域が形成されます。表面の動きが速ければ速いほど、周囲の圧力が低くなります。液体の静圧がその液体の蒸気圧を下回ると、圧力側に蒸気泡が形成されます。これらが内破すると、最大で数百MPaの非常に高い短期の圧力ピークが発生します。このような圧力ピークにより、材質の浸食や騒音が発生する可能性があります。

キャビテーションを確認するには

ポンプに接続された配管系と運動して、ポンプの騒音が大きく、振動が激しい場合は、キャビテーションが原因である可能性が高いです。

キャビテーションを回避または除去するには

吸込側の吸入圧力を高くするか、径の大きいまたは長さが短い吸入パイプを使用するか、ポンプの速度を遅くすると、問題が解決する場合があります。常時、ポンプに流体が不足しないようにしてください。





- キャビテーションを回避するには、常にNPSHA > NPSHRが成立するようにしてください。



キャビテーションが発生すると、ポンプが損傷する可能性があります。作業者は、ポンプでキャビテーションが発生しないようにする必要があります。

12.4 配置可能なポンプの方向

ポンプは8つの方向のいずれかの方向に配置でき、時計回りまたは反時計回りに回転できます。

			
10-02	12-03	02-04 *	03-06
			
04-08	06-09	08-10 *	09-12

注文時に指定しない限り、ポンプは10-02の配置で納品されます。

ノズルの方向は特別にカスタマイズ可能です。

*注意：EHEDGの規定によると、ポンプヘッドは常に完全に自動排水に対応している必要があります。標準の設置方法では、これは02-04または08-10のノズル位置でのみ実現できます。

ポンプの方向の変更

ポンプの方向を変更する方法の詳細については、詳細については、支持部の分解/ノズルの方向の変更 ページ30を参照してください。

12.5 電源への接続



モータの接続は、地域の規定に従って有資格者が行う必要があります。駆動モータに付属の説明書を参照してください。

13 起動と操作



- ポンプを初めて起動する場合、あるいは洗浄または修理を実施した場合は、最初にすべてのねじが正しく完全に締め付けられていることを確認してください。
- 輸送中にポンプが汚染されている可能性があります。必要に応じて、起動前にポンプのフロントカバーを取り外して洗浄してください。



有害流体を汲み上げる場合は、適切な規定を順守してください。



ポンプは、すべての必要な安全ガードおよび予防措置(センサ、スイッチ、圧力ゲージなど)を講じて、適切な位置に設置するようにしてください。

MasoSineポンプには、使用前に呼び水を入れる必要があります。試運転の前および動作中は、ロータの上の流体レベルまでポンプを流体で満たす必要があります(図を参照)。これはシステムの配管のサイドチャネルから手動で行うこともできますし、高粘性流体を汲み上げる場合は真空装置を使用して行うことができます。詳細については、MasoSineにお問い合わせください。ポンプの停止後に製品をポンプ内に残しておくことにより(洗浄後にCIPまたはSIP洗浄液をポンプ内に残しておくことにより)、呼び水を入れる必要がなくなります。



起動する前に、圧力側および吸込側のすべてのバルブが開いていることを確認してください。過圧バルブを使用していない閉鎖バルブに対してポンプで汲み上げを行ってはなりません。



ポンプから漏れている場合は、早急に汲み上げを停止し、損傷したシーリングエレメントを交換してください。詳細については、機械式シールシステムの分解 ページ29を参照してください。



作業者は、ポンプでキャビテーションが発生しないようにする必要があります。キャビテーションが発生すると、ポンプが損傷する可能性があります。詳細については、キャビテーション ページ16を参照してください


14 シールシステムの洗浄



空運転を防止し、シールシステムの適切な作動を確保するには、シール洗浄をお勧めします。

大気圧での洗浄液(通常は水)は、シールシステムの後ろの領域を洗浄し、製品によってシールシステムが硬化したり損傷したりすることを防ぎます。フラッシング洗浄装置を取り付けると、洗浄液がシールの後ろの領域を満たします。

- ・洗浄媒体は、少なくとも汲み上げられる製品に適している必要があります。シールを損傷する研磨粒子が含まれていてはなりません。洗浄チューブには透明なプラスチックチューブを使用することをお勧めします。
- ・これは大気に対する障壁(バクテリア密)を設けるために使用することもできます。
- ・単一機械式シールは圧をかけずに洗浄する必要があります。洗浄液は圧をかけずにシステムから排水されなければなりません。二重機械式シールは無加圧で使用することも、過圧で使用することもできます。
- ・ポンプが空運転しないよう、可能であれば吸込パイプまたは圧力パイプに接続された別個の吸込バルブによって、ポンプに液体を満たしてください。
- ・ポンプを常設洗浄用に設定する場合は、吸入口および吐出口を常に確認してください(以下の図を参照)。



14.1 動的フラッシング洗浄



図は、洗浄システム用に接続されたチューブを示しています。チューブは外径8mmのものまたは接続部にG1/8ネジが付いたものを使用してください。



図は、洗浄用に取り付けたチューブを示しています。

チューブは互いに180°の角度になるよう、可能な限り高い位置(吐出口)と可能な限り低い位置(吸入口)に接続してください。



フレーム上の他のすべての利用可能な接続部は、ポンプに付属のねじプラグで塞ぎます(部品番号については、詳細については、部品リスト ページ43を参照)。他の接続部はポンプのノズルを別の方向に使用するためのものです(詳細については、配置可能なポンプの方向 ページ17を参照)。

14.2 静的フラッシング洗浄装置

試運転の前に、使用した液に応じた適切な洗浄液で洗浄装置(付属している場合)を満たします。流体レベルが吐出パイプの屈曲部のすぐ下になるまで点検ガラスを洗浄液で満たします。

静的フラッシング洗浄装置の取り付け

静的フラッシング洗浄装置は、洗浄リングまたは二重機械式シーを使用してCertaポンプに取り付けることができます。詳細については、ポンプヘッドの組み立て ページ34も参照してください。

ベントパイプとの接続部は、最も高い位置の洗浄ポートに接続する必要があります。

- 10/2のノズルの方向の場合、これは垂直軸から45°の位置にある洗浄ポートです。
- 他のすべてのノズルの方向の場合、これはポンプ上部の洗浄ポートです。

点検ガラスとの接続部は、垂直軸から45°の位置にある洗浄ポートに取り付ける必要があります。



使用する洗浄ポートのねじプラグを10mmソケット(延長棒付き)を使って取り外します。

ダブルニップルの両方のねじ山に適切なシーリング材(テフロンテープなど)を付けて、14mmスパナを使って洗浄ポートに取り付けます。

点検ガラスとベントパイプを、取り付けられているコネクタに接続し、2本の14mmスパナを使って締め付けます。

容器とベントパイプが同じ高さにあることを確認し、すべての洗浄ポートを閉じます。

静的フラッシング洗浄装置の取り外し

静的フラッシング洗浄装置は、ポンプを分解する前に空にして取り外す必要があります。これを行うには、ポンプの最も低い位置にある洗浄ポートを開きます。

洗浄装置が空になった後で、上記の手順と逆の順序で取り外します。

14.3 洗浄リングの取り付け

詳細については、単一機械式シールシステムの洗浄リングの組み立て ページ37を参照してください。

15 洗浄および滅菌



注意: 高圧洗浄の実施中は、ポンプから少なくとも50cmの距離を保ってください。

MasoSine Certaシリーズポンプは、定置洗浄ができるように設計されています。以下で説明するCIP洗浄手順に従ってください。清潔な加工ラインを維持することは、高い衛生基準を保ち、最終製品が汚染されないようにするために重要です。汚染が生じると、さらに多くの時間と費用がかかります。


定置洗浄(CIP)と定置蒸気滅菌(SIP)の洗浄プロセスで生じる熱または化学反応は、生体細胞の基本構造(細胞膜を含む)を損なわせ、細胞が生きていけないようになります。

このプロセスは、洗浄剤およびリンス液を自動的に再循環させます。

CIPの手順

- CIPプロセスを開始する前に、予備洗浄を背圧なしに最大速度で行う必要があります。これにより大半の残留製品が除去されます。
- CIPプロセスに適した洗浄液には、濃度1%未満の添加物が含まれる場合があります。洗浄液の例:
 - 水酸化ナトリウムを含む蒸留水
 - 硝酸を含む蒸留水
 - リン酸を含む蒸留水
- CIP洗浄は、顧客のニーズにより60°C～100°Cで行えます。
- 洗浄は、良好な洗浄結果を得るため最大ポンプ速度で行う必要があります。
- CIPプロセスの実施中は、ポンプの排出側にポンプの吸入側より少なくとも0.2MPa高い差圧があることをお勧めします。
- ほとんどの場合、1.5m/秒の速度で十分です。
- MasoSineポンプが必要なCIP溶液速度を供給できない場合、個別のCIP供給ポンプおよびバイパスが必要な場合があります。

Suction Side



Pressure Side

$$Y - X \geq 2 \text{ bar / 29 psi}$$

- チョークバルブをポンプの直後の排出配管に設置する必要があります。適切な差圧になるまで、チョークバルブをゆっくり閉じます。
- ポンプのCIP時間は、システムの洗浄に必要な時間に応じたもので、通常は20分から40分です。

MasoSine製品の定置蒸気滅菌(SIP)

蒸気滅菌は、ポンプを分解することなく、加圧下で湿熱(飽和蒸気)を利用して微生物を死滅させます。

定置蒸気滅菌(SIP)の洗浄プロセスで生じる熱は、生体細胞の基本構造(細胞膜を含む)を損なわせ、細胞が生きていけないようになります。

- 蒸気が現存の隙間を通してポンプのすべての部分に届くよう、十分に高い圧力にする必要があります。
- 定置蒸気滅菌(SIP)中は、ポンプを停止する必要があります。例外的な場合には、ポンプを超低速で作動できます。



熱衝撃を避けてください

熱衝撃はポンプ構成部品の熱膨張を不均一にすることがあるため、避ける必要があります。突然の温度変化による熱衝撃は、ポンプ構成部品の焼き付き痕を引き起こすことがあります。



定置蒸気滅菌(SIP)後にポンプを再作動させる前に、必ず適切な順応期間を設けてください。

クラスII SIPおよびCIPの手順	推奨温度	推奨差圧
CIP	80°C~90°C	0.2MPa
SIP	120°C	—

CIPおよびSIPの重要な安全性情報

- SIPの実施中に液漏れが発生した場合の危険を最小限に抑えるために、ポンプの周囲に1メートルの距離を保ってください。
- CIPおよびSIPのプロセスは継続的に監視する必要があります。
- CIPまたはSIPの実施中に液漏れが発生した場合は、システムの圧力が緩和され、ポンプヘッドが冷却されるまでポンプヘッドに触れてはなりません。

手動洗浄

水溶性ではない製品や繊維が含まれている製品の場合は、CIPによって十分な洗浄効果が得られない場合があります。この場合は、手動洗浄の手順をお勧めします。

加工する材質に応じた現場でのポンプ洗浄スケジュールと、工場のメンテナンススケジュールを決めてください。原則として、MasoSine Certaシリーズのポンプは、作動後にCIP(定置洗浄)を実施すれば、手動洗浄は不要です。

ポンプヘッドを分解するには、詳細については、ポンプの分解 ページ26を参照してください。必要に応じて摩耗した部品を点検して交換してください。

注記:ポンプを組み立て直すときに、フロントハウジングシールとロックねじシールを交換することをお勧めします。これらのシールの後ろ側の領域が汚れた場合は、バクテリアの除去に有効な具体的な洗浄および消毒手順についてWatson-Marlow GmbH MasoSine Divisionにお問い合わせください。塩素溶液(150 ppmの有効塩素)を使用する場合は、ポンプ内に残留床が残らないようにしてください。

また、酸性洗浄剤は金属腐食率が高いため、ポンプの部品を必要以上に長く酸性洗浄剤に入れたままにしないでください。手に有害な強力な無機鉱酸は、ポンプの部品にも有害です。

ポンプ停止中に硬化する可能性がある材質の場合は、CIP洗浄、ポンプヘッドの洗浄または分解、および手動洗浄を強くお勧めします。


無菌処理システム

加熱により滅菌されている無菌処理システムに機器が設置されていて、121°Cまたはそれ以上の温度で動作している場合、3-A規格02-11によりシステムは内圧を監視し、システム内の製品圧力が大気圧未満に下がった場合は自動的にシステムをシャットダウンする必要があります。再滅菌されるまでシステムを再起動することはできません。

16 オイルの交換

毎日ポンプを使用する前に、ペアリングハウジングの**B**の位置にあるオイル点検ガラスを調べて、損傷がないこと、またエンドシールド内に十分のオイルがあることを確認してください。オイルはガラスの真ん中まで達している必要があります。

- ドレイン栓**C**が所定の位置にあり、完全に締め付けられていることを確認してください。
- オイルベントバルブ**A**を開き、エンドシールドを適切なオイルで(下記の注意を参照)ほぼ満杯になるまで満たしてください。
- オイルベントバルブ**A**を閉めます。
- **B**の点検ガラスでオイルのレベルを確認してください。このレベルが点検ガラスの中心線を下回ることがないようにしてください。



注記: 新しいポンプが供給されるときは、食品および医薬品業界用のKlüberoil 4 UH 1-220 N潤滑油が標準でポンプに満たされています。これは-30°Cから120°Cまでの処理温度に適しています。

充填量

表示されている量の単位はリットルです。

C100:	約0.10
C200:	約0.10
C250:	約0.18
C300:	約0.35
C400:	約0.45
C500:	約0.55
C600:	約1.30

注記: 使用済みオイルは、地域の規定に従って廃棄してください。



注記: オイルは少なくとも年に1回交換する必要があります。

17 加熱と冷却のオプション

MasoSine C100、C200、C250、C300およびC400の特別バージョンのポンプは、ポンプ内の製品に適した温度を保つために(チョコレートやアイスクリームを汲み上げる場合など)、ポンプハウジングおよびフロントハウジングの三日月形のチャネルに必要な温度で流体を流すことによって過熱または冷却できます。ポンプの両側には、加熱剤または冷却剤が流れる1/8インチの接続部があります。接続部の位置は型式によって異なります。最大背圧は0.1MPa以内です。加熱/冷却オプションに必要とされる最小流量は0.2L/minです。

注記:ほとんどのポンプサイズは、加熱および冷却に対応できるように改良することができます(以下の表を参照してください)。

注記:加熱温度または冷却温度はポンプの限界耐熱値の範囲内である必要があります。詳細については、ポンプの制限値 ページ8を参照してください



	C100	C200	C250	C300	C400
ポンプハウジング	MP-HZG-G-C100	MP-HZG-G-C200	MP-HZG-G-C250	MP-HZG-G-C300	MP-HZG-G-C400
フロントカバー	MP-HZG-D-C100	MP-HZG-D-C200	MP-HZG-D-C250	MP-HZG-D-C300	MP-HZG-D-C400

18 ブラブルシューティング

障害	原因	処置
ポンプが吸引しない	回転の方向が正しくない	回転の方向を確認してください
	ポンプ内に濡れ性液体がない	ポンプを液体で満たしてください
	ねじの締め付けが緩んでいます	ねじの締め付けを確認してください
	吸込パイプが長すぎます	吸込パイプを必要に応じて合わせてください
	吸込パイプが狭すぎます	吸込パイプを必要に応じて合わせてください
	シャフトシールから漏れています	損傷していないかすべてのシールを確認してください
	摩耗部品が摩耗している	摩耗部品を交換してください
ポンプが供給を行わない	モータ速度が正しくない	速度を測定して調節してください
	回転の方向が正しくない	回転の方向を確認してください
	吸込パイプと圧力パイプが交換された	パイプシステムを確認してください
	モータ速度が正しくない	ポンプ速度を性能曲線と照合してください(購入注文書を参照)
	摩耗部品が摩耗している	摩耗部品を交換してください
	挿入されたゲートバルブが閉じている	パイプシステムを確認してください
	駆動部からの雑音	製造業者に問い合わせてください
ポンプから雑音がする	ポンプからの雑音	製造業者に問い合わせてください
	吸込パイプが小さすぎる(キャビテーション)	吸込パイプを短くするか、径を大きくするか、速度を落としてください
	ゲートが摩耗していないか確認し、必要に応じて交換してください	
	ポンプヘッドからのノック音	キャビテーション。詳細については、キャビテーションページ16を参照してください
	電源フレームからの雑音	オイルを満たし、テーパローラベアリングを交換してください
	カッピングの位置が合っていない	カッピングの位置を正しく合わせてください。詳細については、ポンプの適切な設置方法ページ14を参照してください
	シーリングシステムから漏れています	静的シールフェイス/動的シールフェイスを交換してください
ポンプから漏れている	Oリングシールから漏れています	Oリングを交換してください
	電源フレームのリップシールリングからオイルが漏れています	電源フレームを分解して、リップシールを交換してください
	シールフェイスが摩耗している/シールフェイスに焼けた跡がある	機械式シールを空運転から守るために、シール洗浄を使用してください
	ハウジングシールが取り付けられないか、取り付け方が間違っている	ハウジングOリングを正しく取り付けるか、交換してください
	ハウジングシールに欠陥がある	ハウジングOリングを正しく取り付けるか、交換してください
	ポンプ内に異物が混入している	異物を取り除き、ポンプが損傷していないか調べてください
	電源が遮断される	電気設備およびヒューズを確認し、駆動部を調べてください
ポンプが詰まっている	駆動部の欠陥	カッピングを切り離し、ポンプを手で回して確認してください
	汲み上げられた流体に固体が混入している	摩耗部品を頻繁に交換し、材質の適合性を確認してください
	汲み上げられた流体が研磨性である	より大きいポンプを使用して、速度を下げてください
	設置時にロータが正しく締めつけられていない	シャフトナットをブロックにしっかりと締めつけてください
	ベアリングハウジングでの作業後に調整寸法が変わってしまった	詳細については、支持部の組み立て/シムリングを使ってロータを中央に配置ページ31を参照して、寸法Xを確認し、訂正してください
	CIP洗浄後にポンプが汚れている	詳細については、洗浄および滅菌ページ21を参照してください
	ポンプアセンブリが振動の影響を受けている	駆動モータの速度を高すぎます
ポンプから異臭と煙が発生している	ポンプアセンブリが振動の影響を受けている	駆動モータの速度を下げてください
	ポンプから空運転している	すぐにポンプを停止してください内部の部品が損傷していないか調べて、必要に応じて交換してください

18.1 フロントカバーおよびバックカバーの再加工

深い擦り傷(異物による表面の損傷など)を取り除くために、ポンプのフロントカバーまたはバックカバー(あるいはその両方)を再加工しなければならない場合があります。改装が必要な場合は、MasoSineの工場にお問い合わせください。MasoSineは、適切な改装を行うために必要なデータを提供できます。

18.2 技術サポート

連絡先情報の詳細については、以下のWebサイトを参照してください。
<http://www.watson-marlow.com/gb-en/range/masosine/>

19 分解と組み立て



適切なトルク値を使用してください(詳細については、締め付けトルク ページ41を参照)。



分解を始める前に、ポンプを主電源から切断し、予期せず起動することができないようにしてください。



以下の手順で示されているのは、中型のCertaポンプの写真です。より重い型式のポンプの場合は、人身傷害を避けるために、分解および組み立て時にポンプ重量を支えることができる適切な吊り上げ装置を使用する必要があります。



静的フラッシング洗浄装置の取り外し

洗浄装置が取り付けられている場合は、ポンプを分解する前に空にして取り外す必要があります。詳細については、詳細については、静的フラッシング洗浄装置 ページ20を参照してください。

19.1 ポンプの分解

フロントハウジングの取り外し



- ポンプが傾かないように、ポンプが固定されていることを確認します。
- キャップナットをレンチを使って反時計回りに回して外します。



- フロントハウジングを取り外します。



- ハウジングの中央にあるシールを注意深く取り除いて、安全に保管します。

ロックねじの取り外し



- ロータのロックねじを外す前に、ブロックツール(部品番号については詳細については、ツールページ60を参照)を使用して、ロータ
ドシャフトを固定します。
- フロントハウジングのいずれかのキャップナットを使用して、ブロックツールを締め付けます。



- ソケットアダプタを使ってロックねじを反時計回りに回して外します(部品コードについてはを参照)。



高トルクが必要です
適切なツールを使用してください



Oリングシールが、ロックねじの皿ばねを所定の位置に保持し ロックねじの構成部品。
ています。



構成部品の数量は、サイズごとに異なる場合があります。
詳細については、部品リスト ページ43を参照してください。

- ブロックツールを取り外します。

ロータとゲートの取り外し



- 示されているように、ロータをゲートと一緒にハウジングから引き出します。



- ロータを注意深く取り外して、安全に保管します。ロータを取り外すときは、シールフェイスが損傷しないように注意してください。



シールフェイスは脆弱です

ポンプを再び組み立てるには、以下の詳細については、支持部の組み立て/シミリングを使ってロータを中央に配置 ページ31から始まる組み立て手順を参照してください。

19.2 機械式シールシステムの分解



手順を分かりやすくするために、一部の画像でミドルハウジングが取り外されています。これは定期メンテナンスの場合は不要です。

シールシステムの取り外し



- 機械式シールシステムからバックシールフェイスを注意深く取り外して、安全に保管します。



外径にOリングが取り付けられたシールフェイス。これはポンプハウジングに取り付けられます。

ばねアセンブリの取り外し



- ばねアセンブリをバックハウジングから取り外します。

19.3 ミドルハウジングの分解



ゲートまたは機械式シールシステムなどを交換する場合は、ミドルハウジングを分解する必要はありません。ここでは説明の完全を期すために取り上げます。



- ミドルハウジングを所定の位置に保持しているナットを反時計回りに回して外します。
- ミドルハウジングをポンプから引き出します。

ミドルハウジングの組み立て手順については、詳細については、ポンプヘッドの組み立て ページ34を参照してください。

19.4 支持部の分解 / ノズルの方向の変更

支持ユニットの分解



- ハウジングの背面にある支持部のねじをレンチを使って反時計回りに回して外します。



- 支持ユニットを注意深く引き出します。

ノズルの方向の変更



- ねじをレンチを使って反時計回りに回して外します。
- ねじを外したときにバックハウジングが落ちないように注意してください。



- バックハウジングを取り外します。
- バックハウジングをエンドシールド上で必要な方向に回転させます。バックハウジングの区切りとエンドシールドの区切りを揃えてください。
- ねじを時計回りに回して締め付けます。

19.5 支持部の組み立て/シムリングを使ってロータを中央に配置



- シムリングを支持部のフランジに配置します。



- 支持ユニットをエンドシールドに挿入します。



- ハウジングの背面にある支持部のねじをレンチを使って時計回りに回して締め付けます。

19.6 X-寸法の確認



ロータとロックスクリューは適切なトルク値で完全に締め付ける必要があります(詳細については、締め付けトルク ページ41を参照)。



- ロータから(ロータ曲面の先端にある平らな部分から)バックハウジングまでの距離を測定してX-寸法を確認します。

X-寸法の許容値

X-寸法が以下の表に示されている許容値に収まっていない場合は、詳細については、ポンプの分解 ページ26の手順に従って、ロータとゲートを取り出します。次に、シミュリングでの作業ができるように支持ユニットを取り外します。正確なX-寸法にするために、レイヤーを必要なだけ剥がします。各レイヤーの厚さは0.05mmです。

C100:	0.10 +0.05 mm / 0.004 +0.002 in
C200:	0.12 +0.05 mm / 0.005 +0.002 in
C250:	0.15 +0.05 mm / 0.006 +0.002 in
C300:	0.15 +0.05 mm / 0.006 +0.002 in
C400:	0.15 +0.05 mm / 0.006 +0.002 in
C500:	0.20 +0.05 mm / 0.008 +0.002 in
C600:	0.20 +0.05 mm / 0.008 +0.002 in

19.7 フロント機械式シールの組み立て




矢印は、ばねアセンブリを取り付けるハウジングの2箇所の切り込みを示しています。

- ばねアセンブリをポンプハウジングに取り付けます。リング背面にある2つのピンが、ハウジングの2箇所の切り込みに収まるようにしてください。



部品が回転しないように、ピンは対応する切り込みと一致する必要があります。

- ばねアセンブリが、2箇所の切り込みに収まるようにしてください。ネジ回しなどを使ってばねアセンブリを軸方向に動かします。固定されたら、所定の位置に収まった状態です。リングを回せるなら、切り込みに押し込めるようになるまでリングを注意深く回します。



- Oリングをバックハウジングの内径に取り付けます。



- シールフェイスをハウジング内で組み立てます。小さいピンがシールフェイスの切り込みに収まるようにしてください。



部品が回転しないように、ピンは対応する切り込みと一致する必要があります。



- 収まったことが分かった場合、シールフェイスは所定の場所に収まっており、シールフェイスはそのまま所定の場所にとどまります
- より大きな力が必要になる場合があります



ばねアセンブリの圧縮を確認してください。

ロータシールシステムの取り付け



ロータに取り付けるシールフェイスと、ゴムカップ。

- ゴムカップをシールフェイスに取り付けます。



- カップの横でシールフェイスをロータに均等に注意深く押しつけます。
- 示されているように、シールフェイスを完全に押し込んでください。正しく組み立てるために、手または適切な道具を使って押し込むことをお勧めします。



19.8 ポンプヘッドの組み立て

ミドルハウジングとフロントハウジングの組み立て



- シールをミドルハウジングの背面に取り付けます。



ゲートまたは機械式シールシステムなどを交換する場合は、ミドルハウジングを分解する必要はありません。ここでは説明の完全を期すために取り上げます。



- ミドルハウジングをねじ付きピンの上方に配置します。
- ゲートを置く場所のスロットをバックハウジングの同じスロットと一直線上に揃えます。



- ミドルハウジングを所定の位置に固定するためにナットを時計回りに回して締め付けます。ナットがフロントハウジングの穴に収まるようにねじ付きピンを使ってください(ノズルの方向を確認してください)。

ロータとゲートの組み立て



- ロータとゲートをシャフトに取り付けます。



ばねアセンブリの圧縮を確認してください。

- 固定プレートを挿入し、ねじを締め付けます。




ロックワッシャに気を付けてくださいねじを外すたびにロックワッシャを交換する必要があります。




適切なトルク値を使用してください(詳細については、締め付けトルク ページ41



皿ばねをロックねじに配置するときは、カップ側がロックねじヘッドから遠ざかる正しい方向に向けてください。そうしない場合、ロックねじが振動して緩まります。



1つの皿ばね C100- C250



2つの皿ばね C300- C600



適切なトルク値を使用してください(詳細については、締め付けトルク ページ41を参照)。

- ロックねじをソケットアダプタを使って締め付けます。シャフトが回転しないようにロックツールを使用してシャフトを固定する必要があります(部品コードについては、を参照)。



ロータの各先端が中央リングの前面の少し後ろにあるかどうかを確認します。

- ロックツールを取り外します。

フロントハウジングの組み立て



- シールをミドルハウジングの前面に取り付けます。



- フロントハウジングを取り付けます。チャネルをゲートの上方で正確に一直線上に揃えます。



- キャップナットをレンチを使って時計回りに回して締め付けます。

19.9 単一機械式シールシステムの洗浄リングの組み立て



矢印は、エンドシールドの洗浄リングの位置を示しています。リングで作業するには、詳細については、支持部の分解/ノズルの方向の変更ページ30の手順に従ってください。

単一機械式シールシステムの洗浄リングの構成部品。



画像は、ハウジングが取り付けられていないためポンプが落ちないように、フットプレートが180°回転した状態を示しています。



リップシールおよびOリングと完全に組み合わされた洗浄リング。

エンドシールドの背面の洗浄リング。これは単一機械式シールシステムで使用されます。リップシールは、洗浄システムの洗浄リングと同じ方法でリングに取り付けられます。

- 示されているように、Oリングを所定の位置に配置します。

19.10 二重機械式シールシステムのパックシールの組み立て



パックシールアセンブリの構成部品。



- Oリングをシールフェイスの外径に取り付けます。
- シールフェイスをOリングと一緒にシールホールダに組み込みます。シールホールダのピンが、シールフェイスの切り込み(矢印で示されています)に収まるようにしてください。



部品が回転しないように、ピンは対応する切り込みと一致する必要があります。



- ・シールフェイスをシールホルダに押し込みます。
- ・Oリングをシールホルダの内径の切り込みに取り付けます。



赤の矢印は、所定の位置にあるOリングを示しています。



- ・組み立てたシールシステムを、分解した支持ユニットのシャフトに取り付けます。



部品が回転しないように、ピンは対応する切り込みと一致する必要があります。



ピンが切り込みに正しく収まっています。



二重機械式シールシステムのバックシールアセンブリを取り付ける位置を示したバックハウジングの背面。



二重機械式シールの大気側を取り付けるために、バックカバーをエンドシールドから分解する必要はありません。



- ばねアセンブリをバックハウジングの背面に取り付けます。ピンが切り込み(矢印で示されている)に収まるようにしてください。



部品が回転しないように、ピンは対応する切り込みと一致する必要があります。

ばねアセンブリの部品を組み立てる手順については、詳細については、フロント機械式シールの組み立て ページ32を参照してください。



バックハウジングの背面に正しく取り付けられたばねアセンブリ。



- Oリングをシールフェイスの外径に取り付けます。
- シールフェイスをOリングと一緒にバックハウジングの背面に取り付けます。ばねアセンブリのピンが、矢印で示されているように、シールフェイスの切り込みに収まるようにしてください。



部品が回転しないように、ピンは対応する切り込みと一致する必要があります。

- 収まったことが分かった場合、シールフェイスは所定の場所に収まっており、シールフェイスはそのまま所定の場所にとどまります
- より大きな力が必要になる場合があります



ばねアセンブリの圧縮を確認してください。



- 組み立てたシールシステムを取り付けたバックハウジングをエンドシールドに取り付けます。ふさわしい方向で取り付けるようにしてください。(詳細については、配置可能なポンプの方向 ページ17を参照してください。)
- ねじを時計回りに回して締め付けます。



ポンプのバックハウジングに取り付けられたバックシールシステムの最初の部分。



- シールフェイスを取り付けた支持ユニットを注意深く組み立てます。
- ハウジングの背面にある支持部のねじをレンチを使って時計回りに回して締め付けます。



バックシールシステムが取り付けられた状態の開放部の様子。

フロントシールアセンブリの組み立て手順については、詳細については、フロント機械式シールの組み立て ページ32を参照してください。

20 締め付けトルク

C100

隣接部分	ねじの種類	トルク
ペアリングのカバー—支持部	M6 A2 70 DIN 931	7Nm
エンドシールド—支持部	M8 A2 70 DIN 931	16Nm
エンドシールド—ねじプラグ	R 1/4" DIN 908	25Nm
パックハウジング—エンドシールド	M6 A2 70 DIN 912	7Nm
シャフト—ロックねじ	M10x1	45Nm
フロントハウジング—キャップナット	SW22	35Nm
機械式シール—止めねじ	M4 SW3	-

C200

隣接部分	ねじの種類	トルク
ペアリングのカバー—支持部	M6 A2 70 DIN 931	7Nm
エンドシールド—支持部	M8 A2 70 DIN 931	16Nm
エンドシールド—ねじプラグ	R 1/4" DIN 908	25Nm
パックハウジング—エンドシールド	M6 A2 70 DIN 912	7Nm
シャフト—ロックねじ	M10x1	45Nm
フロントハウジング—キャップナット	SW22	35Nm
機械式シール—止めねじ	M4 SW3	-

C250

隣接部分	ねじの種類	トルク
ペアリングのカバー—支持部	M6 A2 70 DIN 931	7Nm
エンドシールド—支持部	M10 A2 70 DIN 931	33Nm
エンドシールド—ねじプラグ	R 1/4" DIN 908	25Nm
パックハウジング—エンドシールド	M10 A2 70 DIN 912	33Nm
シャフト—ロックねじ	M16x1,5	70Nm
フロントハウジング—キャップナット	SW22	45Nm
機械式シール—止めねじ	M4 SW3	-

C300

隣接部分	ねじの種類	トルク
ペアリングのカバー支持部	M6 A2 70 DIN 931	7Nm
エンドシールドー支持部	M12 A2 70 DIN 931	56Nm
エンドシールドーねじプラグ	R 1/4" DIN 908	25Nm
バックハウジングーエンドシールド	M10 A2 70 DIN 912	33Nm
シャフトーロックねじ	M20x1,5	120Nm
フロントハウジングーキャップナット	SW22	45Nm
機械式シールー止めねじ	M5 SW4	-

C400

隣接部分	ねじの種類	トルク
ペアリングのカバー支持部	M6 A2 70 DIN 931	7Nm
エンドシールドー支持部	M12 A2 70 DIN 931	56Nm
エンドシールドーねじプラグ	R 1/4" DIN 908	25Nm
バックハウジングーエンドシールド	M10 A2 70 DIN 912	33Nm
シャフトーロックねじ	M20x1,5	120Nm
フロントハウジングーキャップナット	SW22	56Nm
機械式シールー止めねじ	M6 SW5	-

C500

隣接部分	ねじの種類	トルク
ペアリングのカバー支持部	M6 A2 70 DIN 931	7Nm
エンドシールドー支持部	M16 A2 70 DIN 931	135Nm
エンドシールドーねじプラグ	R 1/4" DIN 908	25Nm
バックハウジングーエンドシールド	M12 A2 70 DIN 912	56Nm
シャフトーロックねじ	M24x2	200Nm
フロントハウジングーキャップナット	SW30	135Nm
機械式シールー止めねじ	M6 SW5	-

C600

隣接部分	ねじの種類	トルク
ペアリングのカバー支持部	M6 A2 70 DIN 931	7Nm
エンドシールドー支持部	M16 A2 70 DIN 931	135Nm
エンドシールドーねじプラグ	R 1/4" DIN 908	25Nm
バックハウジングーエンドシールド	M16 A2 70 DIN 912	135Nm
シャフトーロックねじ	M24x2	200Nm
フロントハウジングーキャップナット	SW30	135Nm
機械式シールー止めねじ	M6 SW5	-

21 部品リスト

部品コードは、以下の形式で3つの区分で構成されています。ただし、ばね用のコードは例外です。
xxxx-yyyy-zz

各部の意味は、以下のとおりです。

xxxx ポンプの種類

yyyy 部品

zz 材質

zzの位置に英数字コードの代わりに##が表示されている場合は、以下の表から選択されます。

プラスチック(例えばゲートの場合)

##	材質
-46	MASOTRONIC-2051-MW
-49	MASOTRONIC-2070-WR

エラストマー(例えばOリングの場合)

##	材質
-82	EPDM
-84	FKM

21.1 ロータの種類




標準形ロータ「高耐久」

円形ロータ「低せん断」

製品比較	標準形ロータ 「高耐久」	円形ロータ 「低せん断」
部品番号例	Cxxx-0100-xx	Cxxx-0120-xx
高圧に対する低粘度媒体の場合のポンプ性能	良好	中程度
耐摩耗性	良好	中程度
穏やかな製品移送	中程度	良好
清浄性	良好	良好

21.2 ポンプ



C100

番号	数量	部品コード	品目
1	5	C100-1600-12	キャップナット
		C100-0100-08	ロータ高耐久、A494/CY5SnBiM
		C100-0100-06	ロータ高耐久、A276/CF10SMnN
2	1	C100-0120-08	ロータ低せん断、A494/CY5SnBiM
		C100-0120-06	ロータ低せん断、A276/CF10SMnN
3	1	C100-0200-10	フロントハウジング
4	1	C100-0300-10	ミドルハウジング
5	1	C100-0350-10	バックハウジング
6	-	-	(不要)
7	1	C100-2320-80	リップシール
8	4	C100-2220-12	六角ねじ
9	1	C100-2400-25	テーパローラベアリング
10	1	C100-1401-30	シムリング
11	1	C100-1400-12	支持部
12	1	C100-6000-50	オイルベントバルブ
13	1	C100-2700-25	タブワッシャ
14	1	C100-2800-25	ロックナット
15	1	C100-1500-12	ベアリングのかバー
16	2	-	ノズル(お客様の要望による)
17	1	C100-3250-12	シャフトキー
18	1	C100-0400-# #	ゲート
19	4	C100-0301-12	ピン
20	1	C100-1000-16	シャフト
21	1	C100-3200-12	シャフトキー
22	1	C100-2300-80	リップシール
23	3	C100-2900-12	六角ねじ
24	1	C100-3000-80	Oリング
25	1	C100-2600-25	テーパローラベアリング
26	1	C100-2000-12	ドレインプラグ
27	1	C100-3800-51	オイル点検ガラス
28	1	C100-5000-25	スナップリング
29	8	C100-1900-12	六角穴付きねじ
30	1	C100-1300-12	エンドシールド
31	1	C100-1301-12	フットプレート
32	1	C100-1402-12	カバープレート
33	-	-	(不要)
34	-	-	(不要)
35	3	C100-1800-12	スタッド

番号	数量	部品コード	品目
36	2	C100-1750-# #	シール、ポンプハウジング
37	3	C100-1800-12	スタッド
38	2	C100-5010-12	ピン
39	4	C100-5001-12	六角穴付きねじ
40	1	C100-1100-10	ロックねじ
41	1	C100-1752-# #	ロックねじ用シーリング
42	2	C100-1805-12	六角ナット
43	-	-	(不要)
44	1	C100-3701-33	銅シール
45	1	C100-1150-12	皿ばね
46	1	C100-1112-80	Oリング
47	-	-	(不要)
48	6	C100-2100-33	シーリングリング
49	6	C100-9002-12	ねじプラグ
X	1		シーリングシステム

C200

番号	数量	部品コード	品目
1	5	C200-1600-12	キャップナット
		C200-0100-08	ロータ高耐久、A494/CY5SnBiM
		C200-0100-06	ロータ高耐久、A276/CF10SMnN
2	1	C200-0120-08	ロータ低せん断、A494/CY5SnBiM
		C200-0120-06	ロータ低せん断、A276/CF10SMnN
3	1	C200-0200-10	フロントハウジング
4	1	C200-0300-10	ミドルハウジング
5	1	C200-0350-10	バックハウジング
6	-	-	(不要)
7	1	C200-2320-80	リップシール
8	4	C200-2220-12	六角ねじ
9	1	C200-2400-25	テーパローラベアリング
10	1	C200-1401-30	シムリング
11	1	C200-1400-12	支持部
12	1	C200-6000-50	オイルベントバルブ
13	1	C200-2700-25	タブワッシャ
14	1	C200-2800-25	ロックナット
15	1	C200-1500-12	ベアリングのかバー
16	2	-	ノズル(お客様の要望による)
17	1	C200-3250-12	シャフトキー
18	1	C200-0400-# #	ゲート
19	4	C200-0301-12	ピン
20	1	C200-1000-16	シャフト
21	1	C200-3200-12	シャフトキー
22	1	C200-2300-80	リップシール
23	3	C200-2900-12	六角ねじ
24	1	C200-3000-80	Oリング
25	1	C200-2600-25	テーパローラベアリング
26	1	C200-2000-12	ドレインプラグ
27	1	C200-3800-51	オイル点検ガラス
28	1	C200-5000-25	スナップリング
29	8	C200-1900-12	六角穴付きねじ
30	1	C200-1300-12	エンドシールド
31	1	C200-1301-12	フットプレート
32	-	-	(不要)
33	-	-	(不要)
34	-	-	(不要)
35	2	C200-1850-12	スタッド

番号	数量	部品コード	品目
36	2	C200-1750-# #	シール、ポンプハウジング
37	3	C200-1800-12	スタッド
38	2	C200-5010-12	ピン
39	4	C200-5001-12	六角穴付きねじ
40	1	C200-1100-10	ロックねじ
41	1	C200-1752-# #	ロックねじ用シーリング
42	2	C200-1805-12	六角ナット
43	-	-	(不要)
44	1	C200-3701-33	銅シール
45	1	C200-1150-12	皿ばね
46	1	C200-1112-80	Oリング
47	-	-	(不要)
48	6	C200-2100-33	シーリングリング
49	6	C200-9002-12	ねじプラグ
X	1		シーリングシステム

C250

番号	数量	部品コード	品目
2	1	1	キャップナット
		C250-1600-12	
		C250-0100-08	ロータ高耐久、A494/CY5SnBiM
		C250-0100-06	ロータ高耐久、A276/CF10SMnN
		C250-0120-08	ロータ低せん断、A494/CY5SnBiM
		C250-0120-06	ロータ低せん断、A276/CF10SMnN
3	1	C250-0200-10	フロントハウジング
4	1	C250-0300-10	ミドルハウジング
5	1	C250-0350-10	バックハウジング
6	1	C250-3900-12	アイボルト
7	1	C250-2320-80	リップシール
8	4	C250-2220-12	六角ねじ
9	1	C250-2400-25	テーパローラベアリング
10	1	C250-1401-30	シムリング
11	1	C250-1400-12	支持部
12	1	C250-6000-50	オイルベントバルブ
13	1	C250-2700-25	タブワッシャ
14	1	C250-2800-25	ロックナット
15	1	C250-1500-12	ベアリングのかバー
16	2	—	ノズル(お客様の要望による)
17	1	C250-3250-12	シャフトキー
18	1	C250-0400-# #	ゲート
19	4	C250-0301-12	ピン
20	1	C250-1000-16	シャフト
21	1	C250-3200-12	シャフトキー
22	1	C250-2300-80	リップシール
23	3	C250-2900-12	六角ねじ
24	1	C250-3000-80	Oリング
25	1	C250-2600-25	テーパローラベアリング
26	1	C250-2000-12	ドレインプラグ
27	1	C250-3800-51	オイル点検ガラス
28	1	C250-5000-25	スナップリング
29	8	C250-1900-12	六角穴付きねじ
30	1	C250-1300-12	エンドシールド
31	1	C250-1301-12	フットプレート
32	-	-	(不要)
33	-	-	(不要)
34	-	-	(不要)
35	2	C250-1850-12	スタッド

番号	数量	部品コード	品目
36	2	C250-1750-# #	シール、ポンプハウジング
37	3	C250-1800-12	スタッド
38	2	C250-5010-12	ピン
39	4	C250-5001-12	六角穴付きねじ
40	1	C250-1100-10	ロックねじ
41	1	C250-1752-# #	ロックねじ用シーリング
42	2	C250-1805-12	六角ナット
43	-	-	(不要)
44	1	C250-3701-33	銅シール
45	1	C250-1150-12	皿ばね
46	1	C250-1112-80	Oリング
47	-	-	(不要)
48	6	C250-2100-33	シーリングリング
49	6	C250-9002-12	ねじプラグ
X	1		シーリングシステム

C300

番号	数量	部品コード	品目
1	5	C300-1600-12	キャップナット
		C300-0100-08	ロータ高耐久、A494/CY5SnBiM
2	1	C300-0100-06	ロータ高耐久、A276/CF10SMnN
		C300-0120-08	ロータ低せん断、A494/CY5SnBiM
		C300-0120-06	ロータ低せん断、A276/CF10SMnN
3	1	C300-0200-10	フロントハウジング
4	1	C300-0300-10	ミドルハウジング
5	1	C300-0350-10	バックハウジング
6	1	C300-3900-12	アイボルト
7	1	C300-2320-80	リップシール
8	4	C300-2220-12	六角ねじ
9	1	C300-2400-25	テーパローラベアリング
10	1	C300-1401-30	シムリング
11	1	C300-1400-12	支持部
12	1	C300-6000-50	オイルベントバルブ
13	1	C300-2700-25	タブワッシャ
14	1	C300-2800-25	ロックナット
15	1	C300-1500-12	ベアリングのかバー
16	2	—	ノズル(お客様の要望による)
17	1	C300-3250-12	シャフトキー
18	1	C300-0400-# #	ゲート
19	4	C300-0301-12	ピン
20	1	C300-1000-16	シャフト
21	1	C300-3200-12	シャフトキー
22	1	C300-2300-80	リップシール
23	4	C300-2900-12	六角ねじ
24	1	C300-3000-80	Oリング
25	1	C300-2600-25	テーパローラベアリング
26	1	C300-2000-12	ドレンインプラグ
27	1	C300-3800-51	オイル点検ガラス
28	-	-	(不要)
29	8	C300-1900-12	六角穴付きねじ
30	1	C300-1300-12	エンドシールド
31	1	C300-1301-12	フットプレート
32	-	-	(不要)
33	-	-	(不要)
34	-	-	(不要)
35	2	C300-1850-12	スタッド

番号	数量	部品コード	品目
36	2	C300-1750-# #	シール、ポンプハウジング
37	3	C300-1800-12	スタッド
38	2	C300-5010-12	ピン
39	4	C300-5001-12	六角穴付きねじ
40	1	C300-1100-10	ロックねじ
41	1	C300-1752-# #	ロックねじ用シーリング
42	2	C300-1805-12	六角ナット
43	-	-	(不要)
44	1	C300-3701-33	銅シール
45	2	C300-1150-12	皿ばね
46	1	C300-1112-80	Oリング
47	-	-	(不要)
48	6	C300-2100-33	シーリングリング
49	6	C300-9002-12	ねじプラグ
X	1		シーリングシステム

C400

番号	数量	部品コード	品目
1	5	C400-1600-12	キャップナット
		C400-0100-08	ロータ高耐久、A494/CY5SnBiM
2	1	C400-0100-06	ロータ高耐久、A276/CF10SMnN
		C400-0120-08	ロータ低せん断、A494/CY5SnBiM
		C400-0120-06	ロータ低せん断、A276/CF10SMnN
3	1	C400-0200-10	フロントハウジング
4	1	C400-0300-10	ミドルハウジング
5	1	C400-0350-10	バックハウジング
6	1	C400-3900-12	アイボルト
7	1	C400-2320-80	リップシール
8	4	C400-2220-12	六角ねじ
9	1	C400-2400-25	テーパローラベアリング
10	1	C400-1401-30	シムリング
11	1	C400-1400-12	支持部
12	1	C400-6000-50	オイルベントバルブ
13	1	C400-2700-25	タブワッシャ
14	1	C400-2800-25	ロックナット
15	1	C400-1500-12	ベアリングのかバー
16	2	—	ノズル(お客様の要望による)
17	1	C400-3250-12	シャフトキー
18	1	C400-0400-# #	ゲート
19	4	C400-0301-12	ピン
20	1	C400-1000-16	シャフト
21	1	C400-3200-12	シャフトキー
22	1	C400-2300-80	リップシール
23	4	C400-2900-12	六角ねじ
24	1	C400-3000-80	Oリング
25	1	C400-2600-25	テーパローラベアリング
26	1	C400-2000-12	ドレインプラグ
27	1	C400-3800-51	オイル点検ガラス
28	1	C400-5000-25	スナップリング
29	8	C400-1900-12	六角穴付きねじ
30	1	C400-1300-12	エンドシールド
31	1	C400-1301-12	フットプレート
32	-	-	(不要)
33	-	-	(不要)
34	-	-	(不要)
35	2	C400-1850-12	スタッド

番号	数量	部品コード	品目
36	2	C400-1750-# #	シール、ポンプハウジング
37	3	C400-1800-12	スタッド
38	2	C400-5010-12	ピン
39	4	C400-5001-12	六角穴付きねじ
40	1	C400-1100-10	ロックねじ
41	1	C400-1752-# #	ロックねじ用シーリング
42	2	C400-1805-12	六角ナット
43	-	-	(不要)
44	1	C400-3701-33	銅シール
45	2	C400-1150-12	皿ばね
46	1	C400-1112-80	Oリング
47	-	-	(不要)
48	6	C400-2100-33	シーリングリング
49	6	C400-9002-12	ねじプラグ
X	1		シーリングシステム

C500

Number	Quantity	Part code	Item
1	5	C500-1600-12	Cap nut
		C500-0100-08	Rotor Hi-Endurance, A494/CY5SnBiM
		C500-0100-06	Rotor Hi-Endurance, A276/CF10SMnN
2	1	C500-0120-08	Rotor Lo-Shear, A494/CY5SnBiM
		C500-0120-06	Rotor Lo-Shear, A276/CF10SMnN
3	1	C500-0200-10	Front housing
4	1	C500-0300-10	Middle housing
5	1	C500-0350-10	Back housing
6	1	C500-3900-12	Eye bolt
7	1	C500-2320-80	Lip seal
8	4	C500-2220-12	Hexagon screw
9	1	C500-2400-25	Tapered roller bearing
10	1	C500-1401-30	Shim ring
11	1	C500-1400-12	Support
12	1	C500-6000-50	Oil vent valve
13	1	C500-2700-25	Tab washer
14	1	C500-2800-25	Locknut
15	1	C500-1500-12	Cover for bearing
16	2	—	Nozzle (on customer request)
17	1	C500-3250-12	Shaft key
18	1	C500-0400-# #	Gate
19	4	C500-0301-12	Pin
20	1	C500-1000-16	Shaft
21	1	C500-3200-12	Shaft key
22	1	C500-2300-80	Lip seal
23	4	C500-2900-12	Hexagon screw
24	1	C500-3000-80	O-Ring
25	1	C500-2600-25	Tapered roller bearing
26	1	C500-2000-12	Drain plug
27	1	C500-3800-51	Oil sight glass
28	1	C500-5000-25	Snap ring
29	8	C500-1900-12	Hexagon socket head cap screw
30	1	C500-1300-12	End shield
31	1	C500-1301-12	Foot plate
32	-	-	(Not required)
33	-	-	(Not required)
34	-	-	(Not required)
35	2	C500-1850-12	Stud


Number	Quantity	Part code	Item
36	2	C500-1750-# #	Seal, pump housing
37	3	C500-1800-12	Stud
38	2	C500-5010-12	Pin
39	4	C500-5001-12	Hexagon socket head cap screw
40	1	C500-1100-10	Locking screw
41	1	C500-1752-# #	Sealing for locking screw
42	2	C500-1805-12	Hexagon nut
43	-	-	(Not required)
44	1	C500-3701-33	Copper seal
45	2	C500-1150-12	Disc spring
46	1	C500-1112-80	O-ring
47	-	-	(Not required)
48	6	C500-2100-33	Sealing ring
49	6	C500-9002-12	Threaded plug
X	1		Sealing system

C600

番号	数量	部品コード	品目
1	5	C600-1600-12	キャップナット
		C600-0100-08	ロータ高耐久、A494/CY5SnBiM
		C600-0100-06	ロータ高耐久、A276/CF10SMnN
2	1	C600-0120-08	ロータ低せん断、A494/CY5SnBiM
		C600-0120-06	ロータ低せん断、A276/CF10SMnN
3	1	C600-0200-10	フロントハウジング
4	1	C600-0300-10	ミドルハウジング
5	1	C600-0350-10	バックハウジング
6	1	C600-3900-12	アイボルト
7	1	C600-2320-80	リップシール
8	4	C600-2220-12	六角ねじ
9	1	C600-2400-25	テーパローラベアリング
10	1	C600-1401-30	シムリング
11	1	C600-1400-12	支持部
12	1	C600-6000-50	オイルベントバルブ
13	1	C600-2700-25	タブワッシャ
14	1	C600-2800-25	ロックナット
15	1	C600-1500-12	ベアリングのかバー
16	2	—	ノズル(お客様の要望による)
17	1	C600-3250-12	シャフトキー
18	1	C600-0400-# #	ゲート
19	4	C600-0301-12	ピン
20	1	C600-1000-16	シャフト
21	1	C600-3200-12	シャフトキー
22	1	C600-2300-80	リップシール
23	4	C600-2900-12	六角ねじ
24	1	C600-3000-80	Oリング
25	1	C600-2600-25	テーパローラベアリング
26	1	C600-2000-12	ドレインプラグ
27	1	C600-3800-51	オイル点検ガラス
28	1	C600-5000-25	スナップリング
29	8	C600-1900-12	六角穴付きねじ
30	1	C600-1300-12	エンドシールド
31	1	C600-1301-12	フットプレート
32	-	-	(不要)
33	-	-	(不要)
34	-	-	(不要)
35	2	C600-1850-12	スタッド

番号	数量	部品コード	品目
36	2	C600-1750-# #	シール、ポンプハウジング
37	3	C600-1800-12	スタッド
38	2	C600-5010-12	ピン
39	4	C600-5001-12	六角穴付きねじ
40	1	C600-1100-10	ロックねじ
41	1	C600-1752-# #	ロックねじ用シーリング
42	2	C600-1805-12	六角ナット
43	-	-	(不要)
44	1	C600-3701-33	銅シール
45	2	C600-1150-12	皿ばね
46	1	C600-1112-80	Oリング
47	-	-	(不要)
48	6	C600-2100-33	シーリングリング
49	6	C600-9002-12	ねじプラグ
X	1		シーリングシステム

21.3 単一機械式シール



C100

番号	数量	部品コード	品目
60	1	C100-5240-88	カップ付き動的フェイス
61	1	C100-5245-41	静的フェイス
63	1	C100-5246-##	Oリング
69	1	C100-5220-10	ばねアセンブリ

C200

番号	数量	部品コード	品目
60	1	C200-5240-88	カップ付き動的フェイス
61	1	C200-5245-41	静的フェイス
63	1	C200-5246-##	Oリング
69	1	C200-5220-10	ばねアセンブリ

C250

番号	数量	部品コード	品目
60	1	C250-5240-88	カップ付き動的フェイス
61	1	C250-5245-41	静的フェイス
63	1	C250-5246-##	Oリング
69	1	C250-5220-10	ばねアセンブリ

C300

番号	数量	部品コード	品目
60	1	C300-5240-88	カップ付き動的フェイス
61	1	C300-5245-41	静的フェイス
63	1	C300-5246-##	Oリング
69	1	C300-5220-10	ばねアセンブリ

C400

番号	数量	部品コード	品目
60	1	C400-5240-88	カップ付き動的フェイス
61	1	C400-5245-41	静的フェイス
63	1	C400-5246-##	Oリング
69	1	C400-5220-10	ばねアセンブリ


C500

番号	数量	部品コード	品目
60	1	C500-5240-88	カップ付き動的フェイス
61	1	C500-5245-41	静的フェイス
63	1	C500-5246-##	Oリング
69	1	C500-5220-10	ばねアセンブリ

C600

番号	数量	部品コード	品目
60	1	C600-5240-88	カップ付き動的フェイス
61	1	C600-5245-41	静的フェイス
63	1	C600-5246-# #	Oリング
69	1	C600-5220-10	ばねアセンブリ

21.4 洗浄リング



C100

番号	数量	部品コード	品目
80	1	C100-1308-10	ディスタンスリング
81	1	C100-1755-80	Oリング
82	1	C100-2340-80	リップシール
X	1	詳細については、 C100 前のページ を参照	シーリングシステム

C200

番号	数量	部品コード	品目
80	1	C200-1308-10	ディスタンスリング
81	1	C200-1755-80	Oリング
82	1	C200-2340-80	リップシール
X	1	詳細については、 C200 前のページ を参照	シーリングシステム

C250

番号	数量	部品コード	品目
80	1	C250-1308-10	ディスタンスリング
81	1	C250-1755-80	Oリング
82	1	C250-2340-80	リップシール
X	1	詳細については、 C250 前のページ を参照	シーリングシステム

C300

番号	数量	部品コード	品目
80	1	C300-1308-10	ディスタンスリング
81	1	C300-1755-80	Oリング
82	1	C300-2340-80	リップシール
X	1	詳細については、 C300 ページ52を 参照	シーリングシステム

C400

番号	数量	部品コード	品目
80	1	C400-1308-10	ディスタンスリング
81	1	C400-1755-80	Oリング
82	1	C400-2340-80	リップシール
X	1	詳細については、 C400 ページ52を 参照	シーリングシステム


C500

番号	数量	部品コード	品目
80	1	C500-1308-10	ディスタンスリング
81	1	C500-1755-80	Oリング
82	1	C500-2340-80	リップシール
X	1	詳細については、 C500 ページ52を 参照	シーリングシステム

C600

番号	数量	部品コード	品目
80	1	C600-1308-10	ディスタンスリング
81	1	C600-1755-80	Oリング
82	1	C600-2340-80	リップシール
X	1	詳細については、 C600 前のページ を参照	シーリングシステム

21.5 二重機械式シールの大気側



C200

番号	数量	部品コード	品目
70	1	C200-5310-10	動的リングホルダ
71	1	C200-5340-41	動的フェイス
72	1	C200-5345-41	静的フェイス
74	1	C200-5311-##	Oリング
75	1	C200-5341-##	Oリング
76	1	C200-5346-##	Oリング
79	1	C200-5320-10	ばねアセンブリ
X	1	詳細については、 C200 ページ52を 参照	
			シーリングシステム

C250

番号	数量	部品コード	品目
70	1	C250-5310-10	動的リングホルダ
71	1	C250-5340-41	動的フェイス
72	1	C250-5345-41	静的フェイス
74	1	C250-5311-##	Oリング
75	1	C250-5341-##	Oリング
76	1	C250-5346-##	Oリング
79	1	C250-5320-10	ばねアセンブリ
X	1	詳細については、 C250 ページ52を 参照	
			シーリングシステム

C100

番号	数量	部品コード	品目
70	1	C100-5310-10	動的リングホルダ
71	1	C100-5340-41	動的フェイス
72	1	C100-5345-41	静的フェイス
74	1	C100-5311-##	Oリング
75	1	C100-5341-##	Oリング
76	1	C100-5346-##	Oリング
79	1	C100-5320-10	ばねアセンブリ
X	1	詳細については、 C100 ページ52を 参照	
			シーリングシステム

C300

番号	数量	部品コード	品目
70	1	C300-5310-10	動的リングホルダ
71	1	C300-5340-41	動的フェイス
72	1	C300-5345-41	静的フェイス
74	1	C300-5311-##	Oリング
75	1	C300-5341-##	Oリング
76	1	C300-5346-##	Oリング
79	1	C300-5320-10	ばねアセンブリ
X	1	詳細については、 C300 ページ52を 参照	シーリングシステム

C500

番号	数量	部品コード	品目
70	1	C500-5310-10	動的リングホルダ
71	1	C500-5340-41	動的フェイス
72	1	C500-5345-41	静的フェイス
74	1	C500-5311-##	Oリング
75	1	C500-5341-##	Oリング
76	1	C500-5346-##	Oリング
79	1	C500-5320-10	ばねアセンブリ
X	1	詳細については、 C500 ページ52を 参照	シーリングシステム


C400

番号	数量	部品コード	品目
70	1	C400-5310-10	動的リングホルダ
71	1	C400-5340-41	動的フェイス
72	1	C400-5345-41	静的フェイス
74	1	C400-5311-##	Oリング
75	1	C400-5341-##	Oリング
76	1	C400-5346-##	Oリング
79	1	C400-5320-10	ばねアセンブリ
X	1	詳細については、 C400 ページ52を 参照	シーリングシステム

C600

番号	数量	部品コード	品目
70	1	C600-5310-10	動的リングホルダ
71	1	C600-5340-41	動的フェイス
72	1	C600-5345-41	静的フェイス
74	1	C600-5311-##	Oリング
75	1	C600-5341-##	Oリング
76	1	C600-5346-##	Oリング
79	1	C600-5320-10	ばねアセンブリ
X	1	詳細については、 C600 ページ53を 参照	シーリングシステム

21.6 静的フラッシング洗浄システム



C100

番号	数量	部品コード	品目
90	1	80-0015-95	点検ガラス
91	1	C100-0171-10	洗浄パイプ
92	1	C100-0173-10	ベントパイプ
93	2	80-6009-10	ダブルニップル
94	2	80-6020-10	連結具
95	1	80-6021-10	連結具

C200

番号	数量	部品コード	品目
90	1	80-0015-95	Sight glass
91	1	C200-0171-10	洗浄パイプ
92	1	C200-0173-10	ベントパイプ
93	2	80-6009-10	ダブルニップル
94	2	80-6020-10	連結具
95	1	80-6021-10	連結具

C250

番号	数量	部品コード	品目
90	1	80-0015-95	点検ガラス
91	1	C250-0171-10	洗浄パイプ
92	1	C250-0173-10	ベントパイプ
93	2	80-6009-10	ダブルニップル
94	2	80-6020-10	連結具
95	1	80-6021-10	連結具

C300

番号	数量	部品コード	品目
90	1	80-0015-95	点検ガラス
91	1	C300-0171-10	洗浄パイプ
92	1	C300-0173-10	ベントパイプ
93	2	80-6009-10	ダブルニップル
94	2	80-6020-10	連結具
95	1	80-6021-10	連結具

C600

番号	数量	部品コード	品目
90	1	80-0015-95	点検ガラス
91	1	C600-0171-10	洗浄パイプ
92	1	C600-0173-10	ベントパイプ
93	2	80-6009-10	ダブルニップル
94	2	80-6020-10	連結具
95	1	80-6021-10	連結具


C400

Number	Quantity	Part code	Item
90	1	80-0015-95	Sight glass
91	1	C400-0171-10	Flush pipe
92	1	C400-0173-10	Vent pipe
93	2	80-6009-10	Double nipple
94	2	80-6020-10	Connecting piece
95	1	80-6021-10	Connecting piece

C500

番号	数量	部品コード	品目
90	1	80-0015-95	点検ガラス
91	1	C500-0171-10	洗浄パイプ
92	1	C500-0173-10	ベントパイプ
93	2	80-6009-10	ダブルニップル
94	2	80-6020-10	連結具
95	1	80-6021-10	連結具

21.7 動的フラッシング洗浄システム



C100

番号	数量	部品コード	品目
99	2	C100-0504-34	フラッシング洗浄連結部

C200

番号	数量	部品コード	品目
99	2	C200-0504-34	フラッシング洗浄連結部

C250

番号	数量	部品コード	品目
99	2	C250-0504-34	フラッシング洗浄連結部

C300

番号	数量	部品コード	品目
99	2	C300-0504-34	フラッシング洗浄連結部

C400

番号	数量	部品コード	品目
99	2	C400-0504-34	フラッシング洗浄連結部

C500


番号	数量	部品コード	品目
99	2	C500-0504-34	フラッシング洗浄連結部

C600

番号	数量	部品コード	品目
99	2	C600-0504-34	フラッシング洗浄連結部


21.8 ツール

ロックツール



Pump Size	Quantity	Part code	Item
C100	1	TL-C100-010-31	Blocking tool
C200	1	TL-C200-010-31	Blocking tool
C250	1	TL-C250-010-31	Blocking tool
C300	1	TL-C300-010-31	Blocking tool
C400	1	TL-C400-010-31	Blocking tool
C500	1	TL-C500-010-31	blocking tool
C600	1	TL-C600-010-31	blocking tool

ソケットアダプタ



ポンプサイズ	数量	部品コード	品目
C100	1	TL-C100-003-10	ソケットアダプタ
C200	1	TL-C200-003-10	ソケットアダプタ
C250	1	TL-C250-003-10	ソケットアダプタ
C300	1	TL-C300-003-10	ソケットアダプタ
C400	1	TL-C400-003-10	Socket adapter
C500	1	TL-C500-003-10	ソケットアダプタ
C600	1	TL-C600-003-10	ソケットアダプタ

22 商標

CertaおよびMasoSineはWatson-Marlow Limitedの商標です。

23 免責事項

この文書に含まれる情報は正確であると考えられますが、Watson-Marlow Limited Fluid Technology Groupは、誤りがあつた場合に一切の責任を負わず、予告なく仕様を変更する権利を有します。この日本語版取扱説明書は日本国内のみに適用します。

警告：本製品は、患者に接続する用途で使用するようには設計されておらず、またそのような用途に使用してはなりません。

24 出版履歴

m-certa-jp-08 Certaポンプユーザーマニュアル

初版発行2016年2月。改訂2017年3月。改訂2018年3月。改訂2019年4月。改訂2020年2月。